スポーツ用
マウスピース洗浄剤

スポーツ用マウスピースは、水に浮きやすいため、浸漬タイプの洗浄剤では洗浄が困難です。

1. 泡フォームの洗浄剤だから、手軽にすばやく洗浄できます。
2. ボトルポンプタイプで容器要らずなので、持ち運びラクラク＆便利！
3. 除菌成分 CPC（塩化セチルピリジニウム）＆消臭成分（緑茶由来）配合
4. 無着色なのでマウスピース変色の恐れがありません。
5. 微香（グレープフルーツ）

〈泡フォーム仕様〉
100mL

Data

着用が義務(一部)付けられている競技例

- ラグビー
- アメリカンフットボール
- ラクロス
- アイスホッケー
- フィールドホッケー
- 空手

ご使用方法

本品を適量（目安：約１回）プッシュし、マウスピースに洗浄剤を直接、塗布して下さい。

指で洗浄剤をマウスピース全体に塗り広げながら、１分程度まんべんなく磨いて下さい。

水でマウスピースをよく濯いで下さい。使用後は手を水で良く洗って下さい。

形態・仕様は予告なく変更することがあります。

【成分】界面活性剤、グリセリン、pH調整剤、エタノール、香料、防腐剤、除菌剤、緑茶エキス、EDTA
【液性】弱酸性【内容量】100mL(約100回分)

株式会社モリムラ
本　　社：〒110-0005　東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3836-1871　FAX.03-3832-3810
大阪営業所：〒564-0053　大阪府吹田市江の木町5-3
レーベンハウス江坂405号
TEL.06-6170-8239　FAX.06-6170-8249
http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は

2014.09.08.5000